

Se, hvad der befinder sig bag dit køretøj sammen med din kompatible Garmin GPS-navigatør

Fleksibel montering

Monter BC 40 på din autocamper eller et andet køretøj (et andet sted end nummerpladen) med denne holder.

Ingen ledningsføring

Vi har fjernet besværet med at ledningsføre kameraet til køretøjets strømforsyning. Du skal bare installere 2 AA-batterier (medfølger ikke – litium anbefales), og så er BC 40 klar til brug.

Styr det med din stemme

Du kan bruge simple stemmekommandoer som eksempelvis "Vis video" til at starte BC 40 kameravisningen.



Wi-Fi® er et registreret varemærke, der tilhører Wi-Fi Alliance

Op til 3 måneders batterilevetid ved almindelig brug. Batterier medfølger ikke.

Garmin anbefaler, at du får en erfaren installatør med den rette viden om installationer på autocampere og vandtætning til at installere holderen. Forkert montering af holderen kan resultere i beskadigelse af køretøjet eller kameraet

Sender billeddata op til 13 meter.