

Brugervejledning for den hurtige

Inden montering i forrude:

Aktiver batteriet

Træk folien på **ParkOne** ud.

Brug knapperne ① og ② til at sætte tiden, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Efter indkodningen må ingen af urets oplysninger blinke.

Dog skal kolon'et (:) mellem timer og minutter blinke.

Montering af ParkOne

Find det bedste sted på forrudens højre nederste hjørne (lovkrav).

Vask ruden med en fugtig klud med en smule opvaskemiddel og tør efter med en ren klud.

Rens med medfølgende renseserviet og tør efter med en tør klud.

Ruden skal være $\geq +15\text{ }^{\circ}\text{C}$ varm for at klæbepuderne holder.

Fjern de 4 klæbepuders beskyttelsesfilm.

Pres **ParkOne** hårdt mod ruden i 30 sekunder.

Nu kan du køre.

Huskeseddel

Læs "Vejledningen for den grundige" på et andet tidspunkt.

Alle specifikationer findes i "Vejledning for den grundige".

Praktiske oplysninger udover ovennævnte findes i "Vejledning for den grundige".

Husk: Kun 1 P-skive i bilen.

Sommer- og vintertid klarer uret selv. Men check alligevel ved hvert periodeskift.

Det er brugerens eget ansvar, at tiden er indstillet korrekt.

Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter.

Tillykke med din nye ParkOne.

Indholdsfortegnelse dansk

- 5. Brugervejledning
- 6. Inden montering
- 8. Montering af **ParkOne**
- 10. Således fungerer den
- 11. Batteri
- 12. Udskiftning af batteri
- 13. Service og reklamationsret
- 14. Vedligeholdelse
- 15. Godkendelser
- 16. WEEE
- 17. Specifikationer

Brugervejledning for den grundige

Tillykke med din nye **ParkOne** model 0110. Med **ParkOne** undgår du irriterende dyre parkeringsbøder, når du har glemt at stille P-skiven.

ParkOne elektronikken registrerer bilens bevægelser og sætter automatisk din P-skive på det korrekte parkeringstidspunkt og stopper først parkeringstilstanden, når bilen flyttes.

Inden du tager din elektroniske P-skive i anvendelse, anbefales det, at du læser hele vejledningen igennem.

For at sikre korrekt installation af din **ParkOne** anbefales det, at nedenstående anvisninger følges:

Inden montering i forruden

A: Aktiver batteriet.

1. Træk folien med pilen ud, og batteriet er aktiveret.

Det kan tage lidt tid, før displayet blinker.

B: Indstil P-skivens digitale ur.

(ParkOne stiller selv sommer- og vintertid.)

1. Når "timer" blinker tryk, gentagne gange på knap ② indtil timerne er korrekt indstillet og slip knappen.
2. Tryk på knap ① og "minutter" blinker. Indstil minutterne med knap ②
3. Fortsæt på samme måde med året, måneden og dagen (i den rækkefølge).
4. Når du er færdig med indkodningen, må ingen oplysninger blinke. Det er KUN de 2 prikker (:) i klokkeslettet, der må blinke, når indkodning er afsluttet. Hvis én af funktionerne blinker, tryk da gentagne gange på knap ② indtil ingen funktioner blinker.

Hvis du opdager, at du har lavet en fejl eller ikke har sat uret korrekt, start da forfra.

Det anbefales at kontrollere tiden et par gange om året, og vær særlig opmærksom ved skift mellem sommer- og vintertid.

Nu kan din ParkOne monteres i bilens forrude. Husk, det er kun tilladt at have én P-skive i bilen.

Bemærk at det altid er førerens ansvar, at uret er sat korrekt.

Needit Denmark ApS refunderer ikke P-afgifter.

Montering af ParkOne

1. Find det bedste sted på forrudens højre nederste hjørne (lovkrav), hvor alle 4 puder berører ruden. HUSK, at du skal have adgang til knapperne på bagsiden af uret, og at batteriet skal kunne skiftes.
2. Vask ruden indvendigt med en fugtig klud og en smule opvaskemiddel, der hvor uret skal placeres. Tør ruden.
Brug dernæst den medfølgende renseserviet og rens det fundne sted **grundigt**. Tør efter med en tør klud.
(Der må kun benyttes den medfølgende serviet og ikke andre rensimidler.)
3. Sørg for, at ruden er **mindst +15 °C** ved montering, da de selvklæbende puder ikke klæber tilfredsstillende ved lavere temperatur, når P-skiven monteres. Varm evt. ruden med bilens blæser eller en hårtørrer.

4. Fjern de 4 puders beskyttelsesfilm, og pres p-skiven hårdt fast til ruden i ca. 30 sekunder. Se udefra om alle 4 puders overflade klæber ordentlig til ruden. Herefter vil **ParkOne** sidde godt fast.

5. Du har nu installeret din **ParkOne** og er klar til at køre.

NB! ParkOne må ikke ligge løst i bilen, men **skal** fastmonteres, da elektronikken ellers ikke fungerer.

Således virker **ParkOne**

Når du parkerer din bil, vil **ParkOne** stille sig på det nærmeste kvarter efter ankomst-tidspunktet. (F.eks. ved ankomst 10:07 vil **ParkOne** stille sig på 10:15).

Som loven kræver, kan din P-skive også stilles manuelt.

BEK nr. 327 af 29/04/2003 (§3 stk. 3.):

”Såfremt der under et køretøjs parkering indtræder en periode uden tidsbegrænsning, skal viseren senest ved periodens udløb indstilles på det tidspunkt, hvorfra der på ny gælder en tidsbegrænsning.”

Hvis du har behov for at stille din **ParkOne** manuelt, skal du blot trykke på knap ③ og uret tæller opad, indtil knappen slippes. Du kan se på det udvendige og det indvendige ur, at tiden flytter sig med intervaller af 15 minutter. Slip knappen, når den ønskede tid er nået. Denne funktion kan kun aktiveres, når **ParkOne** er i parkeringstilstand.

Ofte er det en god idé at stå udenfor bilen og aktivere med venstre hånd.

Batteri

Når der er ca. én uges strømforbrug tilbage, blinker dioden ④ i 10 sekunder, hver gang **ParkOne** går ind eller ud af P-mode.

Batteriet kan købes på vores hjemmeside www.parkone.dk eller i en butik, der sælger knapbatterier.

Når batteriet skiftes, har du ca. 5 minutter til at skifte det i, uden at du mister tidsindstillingerne i elektronikken. Vær opmærksom på at P-skivens LCD-skærme slukker for at spare strøm så undgå at forlade bilen, da P-skiven ikke viser tiden.

Hvis du ikke når at skifte batteriet i tide, skal du blot indkode tiden og datoen igen som beskrevet tidligere.

Udskiftning af batteri

1. Køb et nyt knapbatteri nr. CR 2450 – 3 volt.
2. Åben batteriholderen ved at trykke med en spids genstand på det lille punkt (5).
(kuglepen eller lignende).
3. Træk holderen i venstre side ud.
4. Tag batteriet ud.
5. Isæt nyt batteri i holderen.
6. Sæt batteriskinnen på plads i **ParkOne**
(den skal helt ind).

Service og reklamationsret

På vores hjemmeside www.parkone.dk kan du finde svar på mange af dine spørgsmål vedr. **ParkOne**, dens montering og betjening. Du har også mulighed for at stille os spørgsmål på hotline@parkone.dk

ParkOne yder reklamationsret i henhold til købeloven. Hvis der i garantiperioden skulle opstå fejl, kan **ParkOne** afleveres hos den forhandler, hvor p-skiven er købt, og den vil blive repareret eller erstattet med en ny. Ved reklamation bedes en kopi af din kvittering medbragt som garantibevis.

Forsøg ikke at skille ParkOne ad, da dette medfører, at elektronikken ødelægges.

VIGTIGT

Det er førerens ansvar at kontrollere, at uret er indstillet korrekt. P-afgifter afholdes ikke af **ParkOne**. Ligeledes er monteringsfejl ikke **ParkOne's** ansvar.

Vedligeholdelse

Undgå at udsætte **ParkOne** for ekstreme temperaturer ($\leq -20\text{ °C}$ eller $\geq +75\text{ °C}$), da dette kan enten beskadige elektronikken eller/og nedsætte reaktionstiden.

Hvis **ParkOne** bliver udsat for kraftig fugt eller vand, skal den umiddelbart aftørres med en ren klud. Der må ikke anvendes andet end en hårdt opvredet klud.

Ingen rengøringsmidler må anvendes.

Godkendelser og certifikater

ParkOne er godkendt af Trafikstyrelsen med henvisning til Bekendtgørelse nr. 327, 2003 angående parkeringsskiver og bærer styrelsens godkendelsesnummer **FS05** på forsiden.

CE mærkning

Med CE mærket erklærer Needit Denmark ApS, at vort produkt opfylder de generelle sikkerhedskrav i relevante CE-mærkningsdirektiver.

Med CE-mærket garanterer fabrikanten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø.

Needit Denmark ApS erklærer hermed, at denne parkeringsskive er i overensstemmelse med (CE) EN 55022

(Radio disturbance characteristics) og (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products).



WEEE

Elektriske og elektroniske komponenter (EEE), materialer og stoffer kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og miljøet og skal bortskaffes korrekt.

Derfor er **ParkOne** mærket med en overstreget skraldespand, der symboliserer, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Batteriet i **ParkOne** kan afleveres, hvor man køber det nye eller i en butik, der sælger batterier. Selve **ParkOne** kan afleveres på den lokale genbrugsplads, eller hvor P-skiven er købt.



Specifikationer:

Størrelse i cm:	10,0 x 10,0 x 1,4
Batteri specifikation:	Knapbatteri nr. CR 2450 - 3Volt
Batteriets levetid:	ca. 2 år
Urets nøjagtighed (gns.):	± 2 minut/2 år
Reaktionstid (P-mode):	ca. 20 sekunder
Reaktionstid (ud af P-mode):	ca. 20 sekunder
ParkOne er patentanmeldt:	

Alle rettigheder til produktet
ParkOne tilhører:

Needit ApS
Nørregade 7B
1165 København K.

Telefon: +45 70 221 590
e-mail: salg@parkone.dk
Hotmail: hotline@parkone.dk
Hotline: +45 70 221 535
(10:00 til 14:00 på hverdage)
Web-side: www.parkone.dk

Contents English

19.	User Manual
20.	Prior to installation
22.	Mounting of ParkOne
24.	How does it work
25.	Battery
26.	Changing battery
27.	Service and warranty
28.	Maintenance
29.	Approvals
30.	WEEE
31.	Specifications

User Manual

Congratulations with your new **ParkOne** model 0110. With **ParkOne** you avoid the expensive parking tickets, when you forget to set your parking disc.

The electronics in **ParkOne** register the movement of the car and automatically sets the clock at the correct parking time and releases the parking mode, only once the car is put into motion again.

Before making use of **ParkOne** it is recommended to carefully read the complete user manual.

To ensure correct installation of your **ParkOne**, please follow instructions:

Prior to installation

A: Activate the battery

1. Gently pull out the foil with the arrow.
(It can take a short while, before the displays flashes)

B: Set the digital clock

(The digital clock remembers to sets both summer- and wintertime)

1. When "hours" flashes, push ② repeatedly, till the hours are set correctly.
2. Push ① once and "minutes" will flash.
Set the minutes by pushing ②
3. Set year, month and date as above (in that order)
4. Once you have set the above details, nothing in the display should be flashing (please note the colon (:.) between hours and minutes will flash at all times). Please push ② repeatedly in order to stop any flashing in the display. You can reset **ParkOne** any time, if you have made a mistake in the setup.

We recommend checking the setting of the clock regularly, especially the change between summertime/wintertime and reverse.

Your ParkOne are now ready to be mounted on the inside of your windscreen.

Please note only one parking disc is allowed in your car at any time, and it is the owner's responsibility to install ParkOne correctly.

Needit Denmark ApS do not reimburse any parking tickets.

Mounting of ParkOne

1. Find the best place at the windscreens low, right corner (legal requirement) where all four pads touches the glass. Make sure you have access to all the buttons and are able to change battery.
2. Wash the inside of the windscreen with a damp cloth and a little detergent. Dry the windscreen and use the enclosed cleaning tissue to **clean the correct spot very carefully**. Dry it with a soft clean cloth. (Only the enclosed cleaning tissue should be used)
3. Make sure the windscreen is no less that +15 degrees Celsius, as the pads do not work optimally at less than 15 degrees. Use either the fan in the car or carefully a hairdryer to warm up the windscreen.
4. Remove the protection foil from the 4 pads and press the device firmly to the windscreen and hold it for 30 seconds. Check from outside if all 4 pads are indeed attached to the windscreen.

5. You have now mounted your **ParkOne** and should be ready to go.

NB!

ParkOne has to be mounted to the windscreen for it to work correctly.

How does ParkOne work?

When parking your car, **ParkOne** will automatically set the clock at the nearest quarter after your arrival time. (E.g. arrival 10:07 **ParkOne** sets the time at 10:15).

Setting parking-time manually

ParkOne can also be manually set, as required by law:

BEK nr. 327 of 29/94/2003 (§3 stk. 3):

If, during the vehicle's parking a period of no time limit occurs, the clock must be set no later than the end of the non-limited time period, at the correct time, from when a new time limited period begins.

If you need to set the **ParkOne** manually, just push (3) and the clock will start running in 15 minutes intervals. Run the clock to the correct time and release (3). Please note that this function is only available when the **ParkOne** is in parking mode.

Battery

When the diode ④ starts flashing for 10 seconds each time **ParkOne** enters or exits P-mode, it indicates that the battery should be changed within a week.

The battery is available via our website www.parkone.dk or directly at retailers selling coin batteries.

If changing the battery takes longer than 5 minutes you risk losing the already set time information. You can of course always reset all time information by following previous instructions.

Please note that the LCD display of **ParkOne** will switch off, shortly after the battery is removed, so please avoid leaving your car parked anywhere, as long as you have moved the battery.

Changing the battery

1. Buy a new coin battery nr. CR 2450 – 3 volt.
2. Use a pointy object (ex. pencil) to gently push ⑤
3. Gently pull out the battery holder.
4. Remove old battery.
5. Insert new battery.
6. Gently push the battery holder all the way in.

Service and warranty

At our website www.parkone.dk you will find a FAQ section, with information on your new **ParkOne**.

ParkOne renders a warranty according to the Danish Sale of Goods Act. If faults and imperfections occur during warranty period, please return the device directly to your retailer, and it will be repaired or replaced with a new **ParkOne**.

Please enclose a copy of your receipt, as it is your certificate of guarantee.

Do not try to open ParkOne by force, as the electronics will be destroyed.

IMPORTANT

It is the responsibility of the driver to set the clock correctly. Any parking ticket or installation mistake is not the responsibility of Needit Denmark ApS.

Maintenance

Avoid exposing **ParkOne** to extreme temperature ($\leq -20\text{ }^{\circ}\text{C}$ or $\geq +75\text{ }^{\circ}\text{C}$), as it may destroy the electronics and/or affect the reaction-time

If **ParkOne** is exposed to water, please use a clean cloth to dry it.

Only use a cloth to clean the device.

Do not use any cleaning soaps on the device.

Approvals and certificates

ParkOne is approved by Trafikstyrelsen in Denmark with reference to the executive order no. 327, 2003 concerning parking discs; the authorisation number of the government agency **FS05** is placed on the front of the device.

CE labeling

With the CE label, Needit Denmark ApS declares that the product fulfills the general safety requirements in the relevant CE labeling directives.

With the CE label, the manufacturer of the product guarantees that the product is produced according to the standard European safety, health and environmental standards. The declaration of conformity includes a description of the product in question fulfil (CE) EN 55022 (Radio disturbance characteristics) and (CE) EN 55024 (Standards for Commercial Electronic Products)



WEEE

Electrical and electronic components (EEE) and materials can be harmful to the health and environment, and must be correctly disposed off.

ParkOne is not to be disposed in the general trash, but individual disposals are necessary. The battery can be returned at any retailer selling batteries, and the actual **ParkOne** can be disposed at your local recycling station or at the retailer.



Specifications

Size:	10,0 x 10,0 x 1,4
Battery Coin cell no.:	CR 2450 - 3Volt
Battery life expectancy:	ca. 2 år
The accuracy (average):	± 2 minuts/2 y.
Reaction time (parking mode):	ca. 20 sec
Termination of the parking mode:	ca. 20 sec
ParkOne is patent pending	

All rights to **ParkOne** are the properties of:

Needit ApS
Nørregade 7B
1165 København K.

Phone: +45 70 221 590
e-mail: salg@parkone.dk
Hotmail: hotline@parkone.dk
Hotline: +45 70 221 535
(10am to 2pm on weekdays)
Web: www.parkone.dk

The content of this user manual are subject to change.

Noter/Notes